


TOPHÆNGT


Classic • lodret post • venstre og højre sideramme



WEGA[®]







TOPHÆNGT

Classic • overkarm/-ramme




TOPHÆNGT

Classic • sprosser




TOPHÆNGT

Classic • underkarm/-ramme



TOPHÆNGT

Classic • vandret post • under- og overramme



TOPHÆNGT

Classic • højre sidekarm/-ramme

